

1. Wstęp

Dziękujemy za wybór kabin sanitarnych ATJ System wykonanych z laminatu HPL. Poniższa instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące montażu systemu. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że wszystkie elementy są kompletne i zgodne z zamówieniem. Zaleca się również zapoznanie się z rysunkami technicznymi oraz specyfikacją produktu.

Bezpieczeństwo: Podczas montażu należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, okulary ochronne oraz obuwie robocze.

2. Narzędzia wymagane do montażu

Aby prawidłowo zamontować kabiny sanitarne, wymagane będą następujące narzędzia:

- Wkrętarka, wiertarka (z odpowiednimi wiertłami do betonu i metalu)
- Poziomica (zalecana poziomica laserowa dla precyzyjnych pomiarów)
- Klucz imbusowy nr 3
- Ołówek, miarka, znacznik
- Młotek z gumową końcówką
- Piła do metalu (opcjonalnie, w razie potrzeby docięcia profili górnych)

3. Przygotowanie miejsca montażu

Przed montażem kabin sanitarnych należy wykonać następujące czynności:

- **Sprawdzenie powierzchni:** Upewnij się, że podłoga i ściany są równe oraz odpowiednio przygotowane do montażu.
- **Weryfikacja wymiarów:** Sprawdź, czy wymiary kabin są zgodne z dostępną przestrzenią oraz dokumentacją techniczną.
- **Oznaczenie miejsc montażu:** Na podstawie dostarczonych rysunków oznacz miejsca mocowania profili przyściennych. Wymiary są podane w osiach montażu.
- **Przygotowanie otworów:** W miejscach mocowania profili należy wykonać otwory montażowe i osadzić odpowiednie kołki rozporowe.

4. Montaż profili i paneli

4.1. Montaż profili przyściennych:

- Zamocuj profile przyścienne, przykręcając je do ściany przy pomocy kołków rozporowych $\varnothing 8$ mm, dostosowanych do typu ściany (kołki nie są dołączone do zestawu).
- Górna krawędź profilu przyściennego powinna znajdować się na wysokości 2 005/2 010 mm nad poziomem podłogi.
- Pozycję profili wyznacz przy użyciu poziomic laserowej, aby zapewnić równe ustawienie wszystkich kabin.

4.2. Montaż elementów z HPL:

- Wsuń ścianki działowe w zamocowane profile przyścienne.
- Wystaw górną krawędź ścianki 15 mm nad profil przyścienny.
- Podstaw z przodu ścianki nogę U lub L (typ nogi podany na rysunku montażowym).
- Ustaw ściankę do pionu.
- Zablokuj ścianki wkrętem dociskowym fabrycznie umieszczonym w profilu, aby zapewnić stabilność konstrukcji.
- Wsuń panele boczne oraz panele środkowe z zamocowanymi fabrycznie profilami.
- Zablokuj panele wkrętem dociskowym umieszczonym w profilu, zapewniając stabilność konstrukcji.

4.3. Montaż profili łączących (górných):

- Przymocuj profile łączące pomiędzy elementami frontowymi dla zwiększenia stabilności.
- Nawierć otwór wiertłem $\varnothing 3,2$ mm do metalu od góry profilu.
- Dokręć profil górny wkrętami montażowymi.

5. Montaż drzwi i okuć

5.1. Montaż drzwi:

- Zamontuj drzwi i wyreguluj ich położenie tak, aby otwierały się płynnie.

5.2. Montaż okuć i akcesoriów:

- Przymocuj zamki, uchwyty oraz inne akcesoria w wyznaczonych miejscach.
- Sprawdź działanie zamka oraz mechanizmu otwierania drzwi.
- Po końcowej kontroli przymocuj każdą nogę do podłogi za pomocą minimum dwóch kołków rozporowych.

6. Kontrola końcowa

Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić kontrolę całej konstrukcji:

- **Stabilność:** Upewnij się, że kabiny są solidnie zamocowane.
- **Drzwi:** Sprawdź, czy zamykają się prawidłowo i działają bez zakłóceń.
- **Dokręcenie śrub:** Skontroluj wszystkie łączenia i dokręć w razie potrzeby.

7. Konserwacja i użytkowanie

Aby zapewnić długą żywotność i estetyczny wygląd kabin:

- Regularnie czyść powierzchnie wilgotną ściereczką z łagodnym detergentem.
- Nie stosować substancji żrących ani środków zawierających granulki.
- Okresowo sprawdzać stabilność połączeń, zamków i zawiasów.

Dane kontaktowe: ATJ SYSTEM, 95-200 Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 17, woj. łódzkie